



Handhavandeinstruktion vid larm

Följ användarmanualen och läs igenom dina larmsystems bruksanvisningar för maximalt användning.

Utlöst larm

Frånkoppla larmsystemet med din fyrsiffriga användarkodex.

Ring omgående till larmcentralen [0417-214 80](tel:0417-21480).

Uppge er behörighets kod.

Gör följande vid fel!

1. Slå din kod (Obs! Vissa larmsystem kräver att man slår sin kod två gånger) och läs igenom bruksanvisningen för din anläggning.
2. Vid utlöst larm ring alltid till larmcentralen oavsett vad eller vem som har orsakat larmet.
3. Uppge er behörighets kod, som är 6 siffrig och eventuellt 2 bokstäver.
4. Efter godkännande av larmåterkallning, skall du återställa larmsystemet för nästa användare.
5. Vid systemfel, läs igenom bruksanvisningen och försök att återställa felet.
6. Vid nödsituation, använd din hotkod, eller en speciellt utsedd knapp på ditt larm.
7. Vid tekniskt fel som kräver en tekniker på plats, ring CNSS Security.
8. Om något är fel vid till/frånkoppling, kommer manöverpanelen att visa det i textdisplayen. Manöverpanelen ger ifrån sig ljud vid fel. Läs det och följ anvisningen.

Viktiga Telefonnummer

Larmcentralen	0417-214 80
CNSS Security	031-431 780
Cubsec Vaktbolag	031-761 900

Teknisk beredskap	0707-33 17 80
	0417-788 00

Öppet tider

Dygnet runt
8-17 mån-fre
Dygnet runt
8-20 mån-fre
Dygnet runt